

Instrukcja użytkowania i gwarancji trampolin ziemnych PARK MUSIC

Trampolina ziemna to urządzenie służące zabawie dla dzieci w wieku od 3 lat na publiczne lub prywatne dozorowane place zabaw.

Maksymalna waga użytkownika to 75 kg.

Zaleca się by w jednym momencie z trampoliny korzystała tylko jedna osoba i jest to podyktowane względami bezpieczeństwa dziecka. Rodzic lub opiekun powinien stale nadzorować dziecko. Większa ilość użytkowników może powodować wpadanie na siebie i zderzanie się co może skutkować urazami.

Trampolina jest urządzeniem dynamicznym, które powinno być usytuowane w gruncie. Jak każde urządzenie tego typu powinna być monitorowane i sprawdzane przynajmniej raz na kwartał w celu sprawdzenia czy wszystkie sprężyny są nieuszkodzone. Konserwacja polega na wybieraniu nadmiaru piasku lub zabrudzeń typu liście lub papierki z jej wnętrza. Takie prace może wykonywać właściciel obiektu.

Przed wejściem na trampolinę proszę wyjąć z kieszeni wszelkie ruchome przedmioty typu klucze lub telefon, gdyż podczas skakania mogą one wypaść i przedostać się pod matę. Aby je wydostać konieczny jest serwis producenta. Znane nam są przypadki przecinania maty w celu odzyskania zakleszczonych przedmiotów i takie uszkodzenia nie są rozpatrywane jako reklamacja.

Do około trampoliny dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika została doklejona mata EPDM amortyzująca upadek. Normalne użytkowanie maty tj. chodzenie po niej lub skakanie nie jest w stanie jej uszkodzić. Zabrania się wjeżdżania na matę rowerami, deskorolkami, rolkami lub w butach typu szpilki i korki piłkarskie. Zabrania się wchodzenia na matę w tego typu obuwiu.

Trampolina nie może stać w wodzie lub też być doraźnie zalewana. Zaleca się montaż trampoliny w miejscu z drenażem gruntu.



**PRODUCENT
PARK MUSIC
Paulina Majkowska
Tel. 608 237 608
biuro@parkmusic.pl**